

DESINFIZIATIONSPLAN

für die Arztpraxis

Geeignete Desinfektionsmittel- und Verfahren sind u.a. diejenigen, die in der Liste nach IfSG und in der Liste der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) veröffentlicht sind.

WAS	WIE	WOMIT	WANN	WER
Gegenstand/Maßnahme	Ausführung	Produkt Konz. % Einwirkzeit	Häufigkeit	Verantwortliche Person Arzt, Helferin, Raumpflegerin
 Hände Hygienische Händedesinfektion Chirurgische Händedesinfektion Händewaschung Händepflege	Konzentrat aus Dosierspender in die trockenen Hände einreiben. Waschen laut Waschanleitung. Konzentrat portionsweise in die trockenen Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen einreiben. Waschlotion aus Dosierspender. Seifenreste gründlich abspülen. Einweghandtücher verwenden. Hautpflegemittel aus Dosierspender. Ausreichende Menge gleichmäßig in die trockenen Hände einreiben.	Vor / nach allen diagn., therap. u. pfleger. Maßnahmen am Patienten. Vor jeder Operation. Bei Bedarf. Nur bei sichtbarer Verunreinigung im Anschluss an die hygienische Händedesinfektion. Bei Bedarf mehrmals täglich.
 Haut Desinfektion	Aufsprühen – mit sterilisiertem Tupfer einreiben. Nochmals aufsprühen. Vollständig abtrocknen lassen.	Vor Blutabnahmen und Injektionen.
 Schleimhaut Desinfektion	Mit einem sterilen, gut getränkten Tupfer auftragen. Vorgang mehrfach wiederholen. Bei PVP - Jod Anwendungshinweise des Herstellers beachten.	Vor diagnostischen und therapeutischen Eingriffen im urogenitalen Bereich.
 Instrumente Instrumente und Laborgeräte (inkl. Schläuche, Masken, Tuben, Anasthesiezubehör). Thermolabile	Reinigen und desinfizieren, abspülen, trocknen, kontrollieren, verpacken, sterilisieren. Reinigen und desinfizieren:	Reinigung Desinfektion	Nach Gebrauch.

DESINFEKTIONSPLAN

für die Arztpraxis

Gegenstand/ Maßnahme	Produkt	Konz.% Einwirk- zeit	Häufigkeit	Ausführung
 <p>Hände Hygienische Händedesinfektion</p>	<p>Sterillium®</p>	<p>gebrauchs- fertig mind. 3 ml/30 Sek.</p>	<p>Vor / nach allen diagn., therap. und pfleger. Maßnahmen am Patienten.</p>	<p>Konzentrat aus Dosierspender in die trockenen Hände einreiben.</p>
<p>Chirurgische Händedesinfektion</p>	<p>Sterillium®</p>	<p>gebrauchs- fertig mind. 10 ml/1,5 Min.</p>	<p>Vor jeder Operation.</p>	<p>Waschen laut Waschanleitung. Portionsweise in die trockenen Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen einreiben.</p>
<p>Händewaschung</p>	<p>Baktolin®</p>	<p>gebrauchs- fertig</p>	<p>Bei Bedarf. Nur bei sichtbarer Verunreinigung im Anschluss an die hygienische Händedesinfektion.</p>	<p>Waschlotion aus Dosierspender. Seifenreste gründlich abspülen. Einweghandtücher verwenden.</p>
<p>Händepflege</p>	<p>Baktolan®lotion</p>	<p>gebrauchs- fertig</p>	<p>Bei Bedarf mehrmals täglich.</p>	<p>Ausreichende Menge gleichmäßig in die trockenen Hände einreiben.</p>
 <p>Haut Hautdesinfektion</p>	<p>Cutasept®F</p>	<p>gebrauchs- fertig mind. 15 Sek.</p>	<p>Vor Blutabnahmen und Injektionen.</p>	<p>Aufsprühen – mit sterilisiertem Tupfer einreiben. Nochmals aufsprühen. Vollständig abtrocknen lassen.</p>
<p>Hautdesinfektion</p>	<p>Cutasept®G</p>	<p>gebrauchs- fertig mind. 1 Min.</p>	<p>Vor operativen Eingriffen. Vor Punktionen von Gelenken und Körperhöhlen.</p>	<p>Mit satt getränktem sterilen Tupfer auftragen. Hautpartie vollständig benetzen. Vorgang mehrfach wiederholen.</p>
 <p>Schleimhaut Schleimhaut- desinfektion</p>	<p>Jodobac®</p>	<p>gebrauchs- fertig mind. 1 Min.</p>	<p>Vor diagnostischen und therapeutischen Eingriffen im urogenitalen Bereich.</p>	<p>Mit einem sterilen, gut getränkten Tupfer auftragen. Vorgang mehrfach wiederholen. Bei PVP-Jod Anwendungshinweise des Herstellers beachten.</p>

				Anwendungshinweise des Herstellers beachten.
 Instrumente Instrumente Metall	Korsolex® plus (Ultraschallbecken). Für stark blutkontaminiertes Instrumentarium	3% 2% 1%	15 Min. 30 Min. 60 Min.	Unmittelbar nach Gebrauch. Reinigen und desinfizieren, abspülen, trocknen, kontrollieren, verpacken, sterilisieren.
Instrumente incl. Schläuche, Masken, Tuben, Anästhesiezubehör etc.	Bodedex® forte (Vorreinigung) Korsolex® extra / Korsolex® FF (Ultraschallbecken)	0,5-1% 1,5%	5-10 Min. 60 Min.	Nach Kontamination. Reinigen und desinfizieren, abspülen, trocknen, kontrollieren, verpacken, sterilisieren.
Flexible Endoskope Vorreinigung	Bodedex® forte	1%	Nach jeder Untersuchung.	Direkt nach der Untersuchung den Außenmantel abwischen sowie die einzelnen Kanäle durchsaugen.
Flexible Endoskope Desinfektion	Korsolex® extra / Korsolex® FF	1,5% 2% 3%	60 Min. 30 Min. 15 Min.	Nach jeder Untersuchung. Reinigungs-/Desinfektionsanleitung laut Gerätehersteller.
Starre Optiken Rektoskope Proktoskope	Korsolex® plus	3% 2% 1%	15 Min. 30 Min. 60 Min.	Nach jeder Untersuchung. Reinigungs-/Desinfektionsanleitung laut Gerätehersteller.
 Fläche	Inventar Arbeitsflächen, Verbandswagen, Tragen etc.	Mikrobac® forte oder Kohrsolin® FF	0,5% 1,0%	60 Min. 30 Min.
Medizinische Geräte	Mikrobac® forte oder Kohrsolin® FF	0,5% 1,0%	60 Min. 30 Min.	Nach Benutzung. Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizieren. Herstellerangaben beachten.
Blutdruckmanschetten, Stethoskope, Staubbinden, Fieberthermometer	Bacillol® plus – Schnell-Desinfektion –	gebrauchsfertig gem. Praxistest der DGHM	5 Min. 30 Sek.	Nach Benutzung. Sprüh-Wisch-Desinfektion.
Abfalleimer, Toiletten, Waschbecken	Mikrobac® forte oder Kohrsolin® FF	s.o. s.o.	1 x täglich. Nach Kontamination sofort.	Oberflächen-Wisch-Desinfektion.

Die BGR 250, TR BA 250 und die Richtlinie des Robert-Koch-Institutes müssen berücksichtigt werden