

Hautschutz-Plan

Dieser Plan entspricht unserem heutigen Wissensstand. BGR 250, TRBA 250, TRGS 531, Gefahrstoffverordnung, Biostoffverordnung sowie Richtlinie "Händehygiene" des RKI wurden mit Stand 2005 berücksichtigt. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Zwecke nicht aus.

Was? Maßnahme	Wie? Durchführung	Womit? Präparat/Produkt	Wann? Häufigkeit
<p>Schutz</p> 	<p>Produkt aus Spender oder Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit.</p> <p>Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!</p>
<p>Handschuhe</p> 	<p>Handschuhe stets mit vollständig trockenen Händen anziehen. Tragedauer nach Herstellerangaben beachten. Beschädigte bzw. von innen feuchte Handschuhe schnellstmöglich wechseln.</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Bei möglichem Kontakt mit erregerrhaltigem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen).</p> <p>Bei allen Arbeiten mit Desinfektions- und Reinigungslösungen. Achtung: Handschuhstulpen umschlagen!</p>
<p>Reinigung</p> 	<p>Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Im Falle von Verschmutzungen.</p>
<p>Pflege</p> 	<p>Produkt aus Spender oder Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit.</p> <p>Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.</p>

04.06.10.H

BODE CHEMIE HAMBURG · Germany
 Melanchthonstr. 27 · 22525 Hamburg
 Tel. (+49-40) 5 40 06-0 · Fax -200
 www.bode-chemie.com · info@bode-chemie.de



WiSMa Gesellschaft für Wissen, Service und Material in der Medizin mbH
 Eigenbetrieb des Universitätsklinikums Freiburg
 Einsteinstrasse 9, 79108 Freiburg
 Telefon: 07 61 / 767 96 - 0
 Telefax: 07 61 / 767 96 - 15
 e-mail: info@wisma-gmbh.de

Vertrieb
 Tel. +49
 KdD

Hautschutz-Plan

Dieser Plan entspricht unserem heutigen Wissensstand. BGR 250, TRBA 250, TRGS 531, Gefahrstoffverordnung, Biostoffverordnung sowie Richtlinie "Händehygiene" des RKI wurden mit Stand 2005 berücksichtigt. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Zwecke nicht aus.

Was? Maßnahme	Wie? Durchführung	Womit? Präparat/Produkt	Wann? Häufigkeit
Schutz 	Produkt aus Spender oder Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.	Baktolan® protect	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!
Handschuhe 	Handschuhe stets mit vollständig trockenen Händen anziehen. Tragedauer nach Herstellerangaben beachten. Beschädigte bzw. von innen feuchte Handschuhe schnellstmöglich wechseln.	Je nach Arbeitsbereich: allergenarme, möglichst ungepuderte, gegebenenfalls flüssigkeits- bzw. chemikalien-dichte Schutzhandschuhe.	Bei möglichem Kontakt mit erregerrhaltigem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen). Bei allen Arbeiten mit Desinfektions- und Reinigungslösungen. Achtung: Handschuhstulpen umschlagen!
Reinigung 	Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.	Baktolin® sensitive Baktolin® classic Baktolin® basic Baktolin® foam farbstoff- und parfümfrei: Baktolin® basic pure	Im Falle von Verschmutzungen.
Pflege 	Produkt aus Spender oder Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.	W/O-Emulsionen: Baktolan® balm Baktolan® cream farbstoff- und parfümfrei: Baktolan® balm pure O/W-Emulsionen: Baktolan® lotion farbstoff- und parfümfrei: Baktolan® lotion pure	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.

